GUIA RÁPIDA:
Cómo Conectar su Sintonizador Digital a su TV

1. Conecte el cable de Tvcable (coaxial) en la entrada Antena In' en la parte posterior del sintonizador

2. Conecte el sintonizador al televisor con el cable HDMI
   Si su televisor no cuenta con esta entrada también puede utilizar la salida para cable RCA (los tres conectores: amarillo, blanco y rojo)

3. Encienda el sintonizador y el televisor

4. Seleccione en el televisor la entrada correspondiente a la conexión que escogió para recibir la señal desde su sintonizador:
   HDMI o CABLE/TV

5. Seleccione en el menú de configuración del sintonizador la opción "Búsqueda automática de canales"*

* Este último paso (5) debe realizarlo cada vezque quiera encontrar nuevos canales digitales

coltrahue
TELEVISIÓN DIGITAL HD